

PROGRAMMA'S WIJZIGEN

Bij Seca ontvangers indien de ontvanger is geladen volgens Canal digitaal

Ga als volgt te werk:

- ✓ Toets menu
- ✓ Toets 5
- ✓ Toets nogmaals 5 (kanalen installeren)
- ✓ Toets OK
- ✓ Toets 2 (willekeurige volgorde)
- ✓ Toets A (stoppen) U gaat nu naar het kanalen menu terug
- ✓ Toets 2 (kies dan kanalen hernummeren)
U komt dan in de eerste lijst en kunt de kanalen in de gewenste volgorde plaatsen.
- ✓ Als alle kanalen op de gewenste plaats staan druk dan op menu.
- ✓ Zet nu de ontvanger in Stand-by. De gegevens worden nu opgeslagen.

